

VERSTÄRKER

- || Separater Einstellbereich der Verstärkung und Schräglage für jeden Eingang
- || AGC & ASC (WBV 220 Pro)
- || Plug'n'Play (WBV 220 Pro)
- || Ausgangsleistung wählbar (WBV 220 Pro)
- || Zwei Stammleitungen
- || Direkte oder ferngespeiste Stromversorgung *



| Typ | | WBV 230 | WBV 220 Pro | |
|----------------------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Artikel-Nr. | | 57003181 | 57004068 | |
| Eingänge SAT | | 2 | 2 | |
| Frequenzbereich SAT | MHz | 290...2340 | 290...2340 | |
| Ausgänge Stammleitung | | 2 | 2 | |
| Eingangspegelbereich | dB μ V | 57-77 | 50-70 | 57-77 |
| Ausgangspegel Max * ² | dB μ V | 110 | 70 (AGC geregelt) | 77 (AGC geregelt) |
| Verstärkung | dB | 30 | 15 | |
| Schräglagenregelung | dB | manuell (0...15) | 15 (ASC) | |
| Einstellbereich Verstärkung | dB | 15...30 | 20 (ASC) | |
| Stromaufnahme | mA | 150 @ 20 V | 150 @ 20 V | |
| Betriebstemperatur | °C | -25...+60 | -25...+60 | |
| Maße | mm | 115x 130 x 50 | 115 x 130 x 50 | |
| Gewicht | g | 0,235 | 0,235 | |

* Die Stromversorgung erfolgt extern mit Hilfe eines Netzteils (z.B. NT 20-1.2F Art. Nr. 57004430) oder ferngespeist über die Stammleitungen.

*² EN 5083-3 /60 dB IMA3